



Vabalų rinkimo prietaisais


Instrukcija






Baterijų įdėjimas:

1. Atidaryk arba uždaryk dangtelį su atsuktuvu.
2. Įdėk 4 AA(LR6) 1,5V baterijas.




Procesas:


1. Įstatyk talpyklą į rinktuva, kaip parodyta.
2. Atidaryk spąstų dureles.



3. Pasirink ir uždėk siurbtuką.
4. Nukreipk siurbtuką į vabalą ir įjunk siurblių spausdamas gaiduką. Tu gali reguliuoti siurblio galią sukinėdamas rankenėlę, esančią ant prietaiso viršaus. Rekomenduojama pradėti gaudyti vabalus įsijungus mažiausią padėtį „L“, vabalas bus švelniai įtrauktas. Nustatyk didesnę padėtį, kai gaudysi didesnius vabalus.





5. Gali pincetu įsidėti vabalą į stebėjimo indą.



6. Kad išlaisvintum vabalą, atidaryk spąstų dureles arba nuimk stebėjimo indo dangtelį.

Valydamas vabalų rinktuvą, naudok drėgną skudurėlį. Stenkis, kad rinktuvas nesušlaptų. Jeigu vis dėl to taip nutiktų, išdžiovink žaislą kuo greičiau.



Dėmesio!

- Žaislas skirtas vyresniems nei 3 metų vaikams.
- Neišmesk instrukcijos. Joje yra svarbios informacijos.

Sugauk ir paleisk

- Vadovaukis „sugauk ir paleisk“ principu. Stebėk vabzdžius, neliesk jų, kai baigsi – paleisk.
- Vabzdžiai yra labai trapūs! Neliesk nė vieno, nes gali jiems pakenkti.
- Negaudyk vabalų, kurie gali būti išsigandę, jie gali įkasti ar įgelti.
- Gaudyk tik tuos vabalus, kuriuos pažįsti ir žinai, kad jie nepavojingi.
- Jeigu tu nesi tikras, ar vabalas pavojingas ar ne, negaudyk jo arba pirma paklausk tėvų, globėjų.

Baterijų išmetimas

- Neišmesk baterijų kartu su kitomis buities atliekomis.
- Baterijas išmesk į tam skirtus konteinerius.

Saugios baterijos

- Kad išvengtum baterijų ištekėjimo, įsitikink, kad baterijos įdėtos teisingai.
- Pakeisti baterijas turėtų suaugusieji.
- Niekada nemesk baterijų į ugnį, nes jos gali sprogti.
- Nemaišyk senų baterijų su naujomis (pakeisk visas iškart).
- Nemaišyk baterijų tipų, naudok tas, kurios rekomenduotos.
- Nekrauk neįkraunamų baterijų.
- Visada išimk išsekusias baterijas. Taip pat išimk baterijas, jeigu žaislo ilgai nenaudoji.
- Įsitikink, kad vieta, skirta baterijoms, uždaryta.
- Plaudami nemerkite žaislo į vandenį. Tik nuvalykite.